



Introducir en el Baston-Express



la ranura debe coincidir con el tornillo



Introducir el Carril-Express con el Baston-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta



tirar hacia abajo el Baston-Express junto con el CABLE