



introducir el cable en el Carril-Guía-Express



apretar con la llave (suministrada)

inserción Manual



Introducir el Carril-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta y tirar hacia abajo

inserción con Bastón-Express



Introducir en el Baston-Express



la ranura debe coincidir con el tornillo



Introducir el Carril-Express con el Baston-Express en el punto deseado de la Guía



Presionar



Girar un cuarto de vuelta



tirar hacia abajo el Baston-Express junto con el CABLE

para Nylon , Cable y Varilla



Ponemos los soportes y fijamos el inferior



Ponemos el pafon de 3-5-10mm o cartulina



Bajamos el soporte superior
ajustamos



Apretamos el soporte superior